

## **MENU MCS1**

stránkování a změna hodnot- tlačítko + -

výběr a potvrzení- tlačítko SET

každá stránka v menu je očíslovaná, kvůli lehčí orientaci

pro vstup do MENU stiskněte na 3 sekundy tlačítko SET

- 1- **nastavení času SEPNUTI**- zvolte pro nastavení času zapnutí spotřebiče
  - 1/1- **cas SEPNUTI hodiny**- upravte hodiny pro dobu zapnutí
  - 1/2- **cas SEPNUTI minuty**- upravte minuty pro dobu zapnutí
  - 1/3- **cas SEPNUTI sekundy**- upravte sekundy pro dobu zapnutí
  - 1/4- **zpet do MENU**- zpátky do hlavního menu
- 2- **nastavení času ROZEPNUTI**- zvolte pro nastavení času vypnutí spotřebiče
  - 2/1- **cas ROZEPNUTI hodiny**- upravte hodiny pro dobu vypnutí
  - 2/2- **cas ROZEPNUTI minuty**- upravte minuty pro dobu vypnutí
  - 2/3- **cas ROZEPNUTI sekundy**- upravte sekundy pro dobu vypnutí
  - 2/4- **zpet do MENU**- zpátky do hlavního menu
- 3- **nastavení začátku programu**- zvolte pro nastavení počátku programu
  - 3/1- **start IMPULZEM**- upravte pro počátek programu sepnutím spotřebiče
  - 3/2- **start MEZEROU**- upravte pro počátek programu vypnutím spotřebiče
  - 3/3- **zpet do MENU**- zpátky do hlavního menu
- 4- **uložit a odchod z MENU**- uložení nastavení a opuštění menu